



# Kurzanleitung

## Konferenztelefon Konftel 200W

Deutsch


Conference phones for every situation





# ANRUFE ENTGEGENNEHMEN UND BEENDEN

## Eingehende Anrufe



Ein Anrufsignal ertönt und die blauen Anzeigeleuchten blinken.

⇒ Drücken Sie **OK**, um den Anruf entgegenzunehmen.

Im Display wird die Gesprächsdauer angezeigt.

## Abgehende Anrufe



⇒ Drücken Sie **OK**.



**0-9...**

⇒ Geben Sie die Rufnummer ein.

Oder:



**0-9...**

⇒ Geben Sie die Rufnummer ein.



⇒ Drücken Sie dann **OK**.

Die Rufnummer wird innerhalb von drei Sekunden gewählt.

Im Display wird die Gesprächsdauer angezeigt.

## Wahlwiederholung

Die zuletzt gewählte Rufnummer kann sehr einfach erneut gewählt werden.



⇒ Drücken Sie die Taste Pfeil Auf.

Die zuletzt gewählte Rufnummer wird im Display angezeigt.



⇒ Drücken Sie **OK**.

Die Rufnummer wird innerhalb von drei Sekunden gewählt.

## Über Kurzwahltaste anrufen

Im Handbuch finden Sie Informationen, wie Sie eine Rufnummer im Telefonbuch speichern und ändern.



⇒ Drücken Sie wiederholt die Tasten **Auf/Ab**.

Die im Telefonbuch eingegebenen Namen werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird zuerst angezeigt.




⇒ Drücken Sie **OK**, um den gewählten Namen mit der gespeicherten Rufnummer anzurufen.

Die Rufnummer wird innerhalb von drei Sekunden gewählt.

# WÄHREND EINES ANRUFES

## Einstellen der Lautsprecherlautstärke



⇒ Erhöhen Sie die Lautstärke mit der Taste **+** und reduzieren Sie die Lautstärke mit der Taste **-**.

## Stummschaltung



⇒ Drücken Sie auf die Taste **Stummschaltung**, um das Mikrofon auszuschalten.

Die Anzeigeleuchten wechseln von blau nach rot. Ihr Gesprächspartner hört nicht mehr, was Sie sagen.



⇒ Drücken Sie erneut die Taste **Stummschaltung**, um die Mikrofone wieder einzuschalten.

## Die Tonqualität manuell trimmen

Das Konftel 200W wird beim Einschalten automatisch getrimmt, um störende Echos zu eliminieren. Das Gerät erkennt auch Veränderungen im Raum und passt sich während eines Gesprächs kontinuierlich an diese Veränderungen an. Falls die Tonqualität trotzdem als schlecht wahrgenommen wird, kann das Konftel 200W auch manuell getrimmt werden.



⇒ Drücken Sie die Taste **C**.  
Es ist ein Rauschen zu hören.

## Einen Anruf beenden



⇒ Sie beenden einen Anruf durch Drücken der Taste **OK**.

# ANMELDEN AN EINER DECT-BASISSTATION

Das Konftel 200W muss an eine DECT-Basisstation angeschlossen (angemeldet) werden, bevor es verwendet werden kann. Die folgende Beschreibung betrifft die Anmeldung an eine **Konftel DECT-Basisstation**. Die Anmeldung des Konftel 200W an eine Basisstation eines anderen Herstellers erfolgt in ähnlicher Weise. Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Basisstation oder bei dem Systemadministrator der Telefonanlage.



























## Die Konftel DECT-Basisstation in Anmeldeposition stellen

⇒ Halten Sie die Taste/Anzeigeleuchte an der Basisstation so lange gedrückt, bis die Anzeige blinkt.

Die Basisstation befindet sich nun in Anmeldeposition. Nach erfolgreicher Anmeldung hört die Anzeige auf zu blinken. Wenn die Basisstation innerhalb von zwei Minuten kein DECT-Telefon erkennt, wird die Anmeldeposition automatisch beendet.



## Das Konftel 200W bei einer DECT-Basisstation anmelden

		⇒ Drücken Sie die Taste <b>MENU</b> .
		⇒ Wählen Sie das Menü Werkzeuge mithilfe der Taste <b>Auf/Ab</b> .
		⇒ Drücken Sie <b>OK</b> .
		⇒ Wählen Sie das Menü <b>Anmel</b> mithilfe der Taste <b>Auf/Ab</b> .
		⇒ Drücken Sie <b>OK</b> .
		⇒ Wählen Sie Basis (1–4).
		Wenn noch keine Basisstation programmiert ist, wählen Sie Nr. 1. Bereits belegte Nummern sind markiert.
		⇒ Drücken Sie <b>OK</b> .
		⇒ Wählen Sie DECT-System.
		⇒ Drücken Sie <b>OK</b> .
		⇒ Geben Sie den Sicherheitscode (PIN-Code) ein, (der Standardcode lautet <b>0000</b> ).
		⇒ Drücken Sie <b>OK</b> .
		Einige DECT-Systeme (nicht jedoch die Konftel DECT-Basisstation) erfordern einen PARK-Code. Informationen hierzu erhalten Sie vom Lieferanten der Telefonanlage.
		⇒ Geben Sie bei Bedarf den PARK-Code ein. Wenn dieser nicht benötigt wird, lassen Sie die Felder frei.
		⇒ Drücken Sie <b>OK</b> .

Das Konftel 200W befindet sich jetzt in Anmeldeposition und sucht nach einer Basisstation, die sich ebenfalls in Anmeldeposition befindet. Warten Sie, bis Sie eine Bestätigung erhalten, dass die Anmeldung erfolgreich vollzogen wurde. (Die Basisstation muss sich in Anmeldeposition befinden.) Durch Drücken der Taste **C** können Sie den Anmeldevorgang abbrechen. Wenn die Anmeldung erfolgreich war, wird im Display **Gespeichert** angezeigt.

Das Konftel 200W kann jetzt benutzt werden.

**Konftel** ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Fernsprechkommunikation und Tontechnik. Wir verfügen über spezielle Spitzenkompetenzen in den Disziplinen Akustik sowie digitale Signalverarbeitung und entwickeln und vermarkten Produkte sowie Technologien für Telefonkonferenzen. Alle unsere Produkte sind mit dem einzigartigen Klangsystem OmniSound® für kristallklare Tonwiedergabe ausgestattet. Weitere Informationen zu Konftel und unseren Produkten finden Sie im Internet unter **[www.konftel.com](http://www.konftel.com)**.

Entwickelt von Konftel AB  
Box 268, SE-901 06 Umeå, Schweden  
Telefon: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435  
E-Mail: [info@konftel.com](mailto:info@konftel.com) Internet: [www.konftel.com](http://www.konftel.com)

---