



Pikaohje

Neuvottelupuhelin Konftel 200W


Suomi

Conference phones for every situation




KUVAUS KONFTEL 200W

Konftel 200W on DECT-neuvottelupuhelin, jonka toiminta-alue on jopa 30 m². Konftel 200W voidaan liittää eri valmistajien GAP-yhteensopiiviin DECT-järjestelmiin. Jos toimistossasi ei ole DECT järjestelmää, voit hankkia Konfteliita DECT-tukiaseman analogiseen liitântään.




Kytkeminen ja sijoituspaikka

Kytke Konftel 200W sähköverkkoon kuvan mukaisella verkkomuuntajalla. Aseta neuvottelupuhelin keskelle pöytää.



VASTAAMINEN JA SOITTAMINEN

Puheluun vastaaminen



Soittoääni kuuluu ja siniset merkkivalot vilkkuvat


⇒ Vastaa painamalla **OK**.

Puhelun kesto näkyy näytössä.

Puhelun soittaminen




⇒ Paina **OK**.



0-9...

⇒ Valitse numero.

tai




0-9...

⇒ Valitse numero.



⇒ Paina **OK**.

Numeroon soitetään 3 sekunnin kuluessa.



Puhelun kesto näkyy näytössä.

Numeron toisto



⇒ Paina ylös-näppäintä.

Viimeksi valittu numero näkyy näytössä.



⇒ Paina **OK**.

Numeroon soitetään 3 sekunnin kuluessa.

Lyhytnumeroon soittaminen

Lue käsikirjasta, miten puhelinmuistioon lisätään numeroita ja miten niitä muokataan.



⇒ Paina **ylös/alas**-näppäimiä useita kertoja.

Puhelinmuistiossa olevat nimet näytetään aakkosjärjestyksessä. Viimeksi valittu numero näkyy ensimmäisenä.




⇒ Paina **OK**, jos haluat soittaa valittuun numeroon.

Numeroon soitetään 3 sekunnin kuluessa.


PUHELUN AIKANA

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen



⇒ Kaiuttimen äänenvoimakkuutta lisätään näppäimellä + ja vähennetään näppäimellä -.

Mykistystoiminto



⇒ Painamalla **mykistysnäppäintä** voit sulkea mikrofonin. Merkkivalot vaihtuvat sinisistä punaisiksi. Puhelun vastaanottaja ei nyt kuule mitä puhut.



⇒ Mikrofoni avataan painamalla **mykistysnäppäintä** uudelleen.

Äänen mukautus manuaalisesti

Kun Konftel 200W kytketään päälle, se mukautuu tilaan automaattisesti niin, että kaiku eliminoituu. Se tunnistaa myös muutokset huoneessa ja säätyy niiden mukaan jatkuvasti puhelun aikana. Jos ääni siitä huolimatta tuntuu hiljaiselta, Konftel 200W:n voi milloin tahansa mukauttaa manuaalisesti.



⇒ Paina **c**-näppäintä.
Kuuluu kohinaa.

Puhelun lopettaminen



⇒ Puhelu lopetetaan painamalla **OK**.

REKISTERÖITYMINEN DECT-TUKIASEMAAN

Konftel 200W pitää rekisteröidä DECT-tukiasemaan, ennen kuin sitä voi käyttää. Tässä selostetaan rekisteröinti **Konftel DECT -tukiasemaan**, mutta muiden valmistajien tukiasemiin rekisteröinti tapahtuu samalla tavalla. Jos olet epävarma, katso tukiaseman käsikirjasta tai kysy yrityksen puhelinvaihteesta vastaavalta.
























Konftel DECT-tukiaseman asettaminen rekisteröintitilaan

⇒ Pidä tukiaseman painiketta painettuna, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua.

Tukiasema on nyt rekisteröintitilassa. Kun rekisteröinti on valmis, merkkivalo lakkaa vilkkumasta. Ellei tukiasema tunnista jotain DECT-puhelinta 2 minuutin kuluessa, rekisteröintitilasta poistutaan automaattisesti.



Konftel 200W:n rekisteröinti DECT-tukiasemaan

- | | | |
|---|---|---|
|  |  | ⇒ Paina MENU -näppäintä. |
|  |  | ⇒ Valitse työkaluvalikko ylös/alas -näppäimillä. |
|  |  | ⇒ Paina OK . |
|  |  | ⇒ Valitse Reg -valikko ylös/alas -näppäimillä. |
|  |  | ⇒ Paina OK . |
|  |  | ⇒ Valitse tukiasema Bas (1–4). |
|  |  | Ellei yhtään tukiasemaa ole ohjelmoitu, valitse nro 1. Käytössä olevat numerot on merkitty. |
|  |  | ⇒ Paina OK . |
| |  | ⇒ Valitse tukiasema DECT-järjestelmää. |
| |  | ⇒ Paina OK . |
| |  | ⇒ Näppäile turvakoodi (PIN-koodi) (vakio on 0000). |
| |  | ⇒ Paina OK . |
| | | Jotkut DECT-järjestelmät (ei Konftel DECT -tukiasema) vaativat PARK-koodin. Kysy yrityksesi puhelinvaihteen toimittajalta. |
| |  | ⇒ Näppäile PARK-koodi, jos tarvitaan. Jätä muussa tapauksessa tyhjäksi. |
| |  | ⇒ Paina OK . |
| | | Konftel 200W on nyt rekisteröintitilassa ja hakee rekisteröintitilassa olevaa tukiasemaa. Odota, kunnes saat vahvistuksen rekisteröinnin valmistumisesta. (Tukiaseman pitää olla rekisteröintitilassa.) Rekisteröinti voidaan keskeyttää painamalla C -näppäintä. Jos rekisteröinti onnistuu, näytössä näkyy teksti Tallennettu . |
| |  | ⇒ Paina OK . |

Konftel 200W on nyt käyttövalmis.

Konftel on kaiutinviestinnän ja äänitekniikan johtava yritys. Me kehitämme ja myymme puhelin-neuvottelutuotteita ja -tekniikkaa perustuen huipputaiteemme akustiikassa ja digitaalisessa signaalinkäsittelyssä. Tuotteille on tunnusomaista, että kaikissa neuvottelupuhelimissa käytetään samaa edistynyttä OmniSound®-äänitekniikkaa, joka takaa kristallinkirkkaan äänen. Lue lisää Konftelista ja tuotteistamme osoitteessa **www.konftel.com**.

Developed by Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Umeå, Ruotsi
Puhelin: +46 90 706 489 Faksi: +46 90 131 435
Sähköposti: info@konftel.com Kotisivu: www.konftel.com
