



Korte handleiding De Konftel 200W conferentietelefoon


Nederlands

Conference phones for every situation




BESCHRIJVING - KONFTEL 200W

Konftel 200W is een DECT conferentietelefoon met een bereik tot 30 m². De Konftel 200W kan aangesloten worden op de verschillende soorten GAP-compatibele DECT-systemen. Als uw kantoor niet over een compatibel DECT-systeem beschikt, kan Konftel een DECT basisstation leveren voor analoge aansluiting.




Aansluiten en installeren

Sluit de Konftel 200W aan op de netspanning met de adapter (zie afbeelding). Plaats de conferentietelefoon in het midden van de tafel.



EEN GESPREK BEANTWOORDEN / EEN NUMMER KIEZEN

Een gesprek beantwoorden




U hoort een beltoon en de blauwe LED's beginnen te knipperen.

⇒ Druk op **OK** om de oproep te beantwoorden.

Op het display verschijnt de duur van het gesprek.

Een nummer kiezen




⇒ Druk op **OK**.

0-9...

⇒ Kies het nummer.

of



0-9...

⇒ Kies het nummer.



⇒ Druk op **OK**.

Het nummer wordt binnen 3 seconden gebeld.

Op het display verschijnt de duur van het gesprek.

Nummerherhaling



⇒ Druk op het pijltje omhoog.

Het laatst gekozen nummer verschijnt op het display.



⇒ Druk op **OK**.

Het nummer wordt binnen 3 seconden gebeld.

Snelkiesnummers

In de gebruiksaanwijzing vindt u instructies voor het toevoegen en bijwerken van nummers in het telefoonboek.



⇒ Druk verschillende malen op de **pijltjestoetsen**.

De in het telefoonboek geprogrammeerde nummers worden in alfabetische volgorde weergegeven. Het laatst gekozen nummer wordt eerst weergegeven.




⇒ Druk op **OK** om het gewenste nummer/de gewenste naam te kiezen.

Het nummer wordt binnen 3 seconden gebeld.


TIJDENS EEN GESPREK

Volume van de luidspreker aanpassen



⇒ Zet het volume van de luidspreker luider met **+** en zachter met **-**.

Mute-functie



⇒ Druk op de **mute**- knop om de microfoon uit te zetten. De LED's veranderen van blauw naar rood. De andere partij kan niet horen wat u zegt.



⇒ Druk opnieuw op de **mute**-knop om de microfoon weer aan te zetten.

Het geluid manueel aanpassen

Zodra Konftel 200W is ingeschakeld, past het toestel zich automatisch aan om echogeluiden te onderdrukken. Konftel 200W reageert ook op veranderingen in de vergaderruimte en past zich tijdens het gesprek voortdurend aan. Als er desondanks toch nog een verminderde geluidskwaliteit is, kunt u Konftel 200W altijd manueel aanpassen.



⇒ Druk op **c**.
U hoort een kort geluid.

Een gesprek beëindigen



⇒ Beëindig het gesprek door op **OK** te drukken.


AANMELDEN BIJ EEN DECT BASISSTATION

U moet uw Konftel 200W aanmelden bij een DECT basisstation voordat u het toestel kunt gebruiken. Hieronder volgt hoe u het toestel bij een **Konftel DECT basisstation** kunt aanmelden. Voor aanmelding van de Konftel 200W op een basisstation van een andere fabrikant, dient u dezelfde procedure te volgen. Raadpleeg de handleiding van uw basisstation of neem contact op met de beheerder van uw bedrijfscentrale in geval van twijfel.

Zet het Konftel DECT basisstation in aanmeldingsmodus

⇒ Druk de toets/LED op het basisstation in totdat deze begint te knipperen.

Het basisstation staat nu in aanmeldingsmodus. Als de aanmelding gereed is, stopt de LED met knipperen. Als het basisstation geen DECT telefoon binnen 2 minuten detecteert, wordt de aanmeldingsmodus automatisch uitgeschakeld.



Aanmelden van Konftel 200W bij een DECT basisstation

- | | | |
|--|---------------|---|
| | | ⇒ Druk op de toets MENU . |
| | | ⇒ Selecteer het menu "Tools" met behulp van de pijltjestoetsen . |
| | | ⇒ Druk op OK . |
| | | ⇒ Selecteer het menu Aanmelden met behulp van de pijltjestoetsen . |
| | | ⇒ Druk op OK . |
| | | ⇒ Selecteer een basis (1–4).
Als er geen basisstation geprogrammeerd is, kies nr. 1. Aangekruiste nummers zijn in gebruik. |
| | | ⇒ Druk op OK . |
| | | ⇒ Selecteer een DECT-systeem. |
| | | ⇒ Druk op OK . |
| | 0-9... | ⇒ Voer de beveiligingscode in (PIN-code) (standaardcode is 0000). |
| | | ⇒ Druk op OK .
Voor sommige DECT-systemen (niet voor het Konftel DECT basisstation) moet een PARK-code worden ingevoerd. Vraag informatie aan de leverancier van de bedrijfscentrale. |
| | 0-9... | ⇒ Voer de PARK-code in, indien vereist. Indien niet, voer niets in. |
| | | ⇒ Druk op OK .
Uw Konftel 200W staat nu in aanmeldingsmodus en zoekt een basisstation in aanmeldingsmodus. Wacht op de bevestiging dat de aanmelding voltooid is. De aanmelding kan onderbroken worden door op C te drukken. Indien de aanmelding gelukt is, verschijnt het woord Klaar op het display. |
| | | |
| | | |
| | | ⇒ Druk op OK .
De Konftel 200W is nu klaar voor gebruik. |

Konftel heeft een leidende positie op het gebied van luidsprekercommunicatie- en audiotechnologie. Wij ontwikkelen en verkopen producten en technologie voor telefoonconferenties gebaseerd op onze geavanceerde knowhow op het gebied van akoestiek en digitale signaalverwerking. Kenmerkend voor al onze producten is dat alle conferentietelefoons dezelfde hoge geluidskwaliteit hebben - OmniSound® voor een glasheldere geluidswaergave. Lees meer over Konftel en onze producten op **www.konftel.com**.

Ontwikkeld door Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Umeå, Zweden
Tel.: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
E-mail: info@konftel.com Web: www.konftel.com
