

Guida rapida Adattatore USB



Per collegare le unità Konftel 50 e
Konftel 60W al computer

ITALIANO

Conference phones for every situation



DESCRIZIONE – KONFTEL 50 E 60W



Le unità per audio conferenza **Konftel 50** e **Konftel 60W** possono essere collegate a telefoni di sistema, telefoni DECT, cellulari e computer. **L'adattatore USB** consente di collegare le unità anche a computer che non possiedono un'interfaccia audio adeguata. El adaptador USB hace las veces de tarjeta de sonido en los ordenadores que no disponen de entradas y salidas para audio. La connessione e l'utilizzo tramite adattatore USB sono gli stessi per i modelli Konftel 50 e Konftel 60W.

Puede utilizar la unidad Konftel 50/60W con programas de comunicación por Internet (como Skype). Las llamadas se hacen, se contestan y se terminan con el programa. Cuando está encendida, la unidad Konftel 50/60W funciona como altavoz y micrófono.


Konftel 50/60W está equipada con un micrófono ultrasensible y omnidireccional, y con tres altavoces que, gracias a la tecnología OmniSound® de Konftel, proporcionan una calidad de sonido óptima y la máxima reducción del eco en la sala, aunque la persona que esté hablando no se encuentre junto a la unidad. El sitio web de Konftel, www.konftel.com, ofrece sugerencias sobre distintas aplicaciones accesorios de la 50/60W y otros productos.

Konftel è un'azienda leader nel settore della tecnologia audio e delle comunicazioni con amplificazione della voce. Essa sviluppa e commercializza prodotti e tecnologia per audioconferenza basati su competenze all'avanguardia nel settore dell'elaborazione dei segnali digitali e analogici. I suoi prodotti si distinguono in quanto tutti i telefoni per audioconferenza contengono la medesima tecnologia audio di elevata qualità, OmniSound®, che garantisce un suono cristallino. Per ulteriori informazioni su Konftel ed altri prodotti, visitare il sito web www.konftel.com.



Sviluppato da Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Umeå, Svezia
Telefono: +46 90 706 489
Fax: +46 90 131 435
E-mail: info@konftel.com
Sito web: www.konftel.com

COLLEGAMENTO



- ⇒ Collegare l'adattatore USB al Konftel 50/60W come mostrato in figura.
Spinotto verde – Uscita contrassegnata con SPK sull'adattatore USB
Spinotto rosa – Uscita contrassegnata con MIC sull'adattatore USB
- ⇒ Collegare l'adattatore USB ad una porta USB sul computer come mostrato in figura.
- ⇒ Collegare il Konftel 50/60W all'alimentazione utilizzando un adattatore di alimentazione come mostrato in figura.
- ⇒ Verificare le proprietà audio e regolare il volume audio nello stesso modo descritto per i computer con ingressi e uscite audio incorporate, secondo le istruzioni riportate nella pagina seguente.


Verifica della periferica audio in Windows

Viene riportato un esempio di come appaiono queste periferiche su un computer con Windows XP. Su un Macintosh, occorre aprire le impostazioni di sistema del computer e selezionare l'ingresso audio e regolare i livelli audio.



- ⇒ Aprire **Proprietà per Suoni e periferiche audio**. (Cliccare con il tasto destro del mouse sul simbolo altoparlante nel campo Attività e selezionare **Regola proprietà audio** dal menu rapido oppure utilizzare il menu di avvio: **Avvio > Pannello di controllo > Suoni e periferiche audio**.)
- ⇒ Cliccare sul tab **Audio** e verificare che alla voce default device sia stata selezionata l'opzione **USB Headset**.

Regolazione del volume degli altoparlanti in Windows



- ⇒ Cliccare sul tasto **Volume** in **Riproduzione suoni** nella scheda **Periferiche audio**.
- ⇒ Regolare il livello audio per **Volume principale** in modo da posizionarlo tra il livello medio e massimo.
- ⓘ Questa impostazione regola il livello di uscita dal computer. Se qui viene impostato un livello audio basso, occorre alzare al massimo il volume sul Konftel 50/60W e questo potrebbe provocare suoni distorti e un livello audio basso.
- ⇒ Verificare il livello audio durante la riproduzione dei suoni (qualsiasi sorgente audio nel computer). Tenere presente che il Konftel 50/60W deve essere acceso.


Regolazione del volume degli altoparlanti sul Konftel 50/60W

Se necessario, il volume sul Konftel 60W può essere regolato durante una chiamata.



- ⇒ Alzare il volume degli altoparlanti con il tasto **+** e abbassarlo con il tasto **-**.


Regolazione del volume del microfono in Windows



- ⇒ Cliccare sul tasto **Volume** in **Registrazione suoni** nella scheda **Periferiche audio**.
- ⇒ Regolare l'ingresso microfono tra il livello medio e massimo. Collegare una chiamata e, se necessario, regolare il volume.
- ⓘ È meglio utilizzare il programma di comunicazione che si intende utilizzare con il Konftel 50/60W quando si prova il volume del microfono.

Regolazione del volume del microfono sul Konftel 50/60W

Se necessario, regolare il volume del microfono sul Konftel 50/60W. Tenere presente che il Konftel 50/60W deve essere acceso.



- ⇒ Premere e tenere premuto il tasto **mute** per 2 secondi finché i LED iniziano a lampeggiare e si sente una tonalità.
- ⇒ Alzare il volume del microfono con il tasto **+** e abbassarlo con il tasto **-**. Regolare il volume del microfono un passo alla volta fino a raggiungere il livello desiderato.
- ⇒ Premere il tasto **mute** per terminare l'impostazione del volume del microfono selezionato.

IMPIEGO

Rispondere a una chiamata



- ⇒ Premere il tasto **on/off** per spegnere il Konftel 50/60W.
- ⇒ Rispondere alla chiamata utilizzando il software di comunicazione del computer (per es. Skype®, MSN)

Effettuare una chiamata



- ⇒ Premere il tasto **on/off** per spegnere il Konftel 50/60W.
- ⇒ Effettuare la chiamata utilizzando il software di comunicazione del computer (per es. Skype®, MSN).

Terminare una chiamata



- ⇒ Terminare la chiamata del computer.
- ⇒ Premere il tasto **on/off** per spegnere il Konftel 50/60W.

Regolazione del volume degli altoparlanti



- ⇒ Alzare il volume degli altoparlanti con il tasto **+** e abbassarlo con il tasto **-**.

Funzione Mute (soppressione dell'audio)



- ⇒ Premere il tasto **mute** per spegnere il microfono.

Il colore dei LED passa dal verde/blu al rosso. L'interlocutore non può sentire ciò che viene detto.



- ⇒ Premere nuovamente il tasto **mute** per riaccendere il microfono.

Regolazione manuale dell'audio

Il Konftel 50/60W si regola automaticamente all'accensione per eliminare l'eco. Inoltre, rileva le variazioni che si verificano nell'ambiente in cui si trova, adattandosi costantemente ad esse durante le chiamate. Se, però, si continua ad avvertire una ridotta qualità del suono, il Konftel 50/60W può anche essere regolato manualmente in qualsiasi momento.



- ⇒ Premere il tasto **trim**.

Viene emesso un breve segnale acustico.